

Mini DVR Kamera



Naudojomo instrukcija

Bendras aprašymas

- dirba su belaidžiom aliarmo sistemomis
- PIR detektorius automatiškai paleidžia rašym realiu laiku
- statyta ličio baterija
- Galimyb peržiūrėti raš kompiuteriu, TV
- Vidinis 128/256 Mb atmintis
- Palaiko iki 2 Gb atminties kort
- statyta spalvota CCD kamera
- statytas mikrofonas audio rašymui
- jungiasi prie kompiuterio su USB kabeliu
- nedidelis svoris, lengvai naudotis ir instaliuoti.

Komplektacija:

1. Mini DVR kamera – 1 vnt.
2. BNS kištukai – 2 vnt.
3. Adapteris – 1 vnt.
4. Laikiklis – 1 vnt.
5. valdymo pultelis – 1 vnt.
6. USB kabelis – 1 vnt.
7. AV kabelis – 2 vnt.

Valdymo pultelis (mygtukai)

A – jungti

B – atjungti

C – rašymas

D – stabdyti raš

AC – atjungti gars

BD – jungti gars

DC – kodas

Pradžia

1. statykite SD kortelę (iki 2 Gb)
2. Pajunkite kamerą prie tinklo su adapteriu
3. junkite mini kamerą
4. prie kameros pajunkite laikiklį ir pritvirtinkite prie sienos
5. nustatykite kameros padėtį (kameros darbo ilgis iki 8 metrų)

Jungimas

1. Aktyvuokite valdymo pultelį. Galinys je kameros pusėje paspausti „Code“ mygtuką. Paspauskite bet kur valdymo pultelio mygtuką. Garsinis signalas parodys, kad valdymo pultelis buvo sėkmingai aktyvuotas.
2. jungimo ir išjungimo nustatymas.
 - paspauskite A, nustatyti jungimą
 - paspauskite B, nustatyti išjungimą

Taip pat galima tai padaryti naudojant kontrolinį panelį galinys je kameros pusėje. Paspauskite ir laikykite „REC“ nustatyti jungimą. Ir po to paspauskite pakartotinai „REC“ ir palaikykite nustatyti išjungimą. Raudona ir žalia šviesos išsijungs.

Mini DVR kamera pradės veikti po 15 sek. po jungimo.

rašymas

1. naudojant valdymo pultelį paspauskite „C“ pradėti rašymą; sustabdyti rašymą, paspauskite „D“.

2. naudojant kontrolės panelę, paspauskite „REC“ rašymui ir pakartotinai paspaudus „REC“ rašymas bus sustabdytas.
Žalia šviesa mirksės, jeigu bus nustatytas rašymas. Kamera pati nestabdo rašymo, kol nebus sustabdyta.
3. kad pajungti slapto kamerą, naudokite AV kabelį. Šiuo atveju daviklis neveiks.

Peržiūra

1. Peržiūrėti video per TV, pasijungti AV kabeliu
2. Peržiūrėti video kompiuteryje, pasijungti USB kabeliu, atidaryti naują flash diską ir peržiūrėti.

Programinė ranga

Pagrindinis meniu

Pajungti mini kamerą prie TV ir jungti.

Pasirinkite peržiūros paveikslėlį, paspauskite „OK“. Naudokite mygtukus „+“, „-“, kad pasirinkti video ir spauskite „OK“ peržiūrėti.

Paspauskite ir laikykite „A“ mygtuką, kad persukti priekį, arba „B“, kad atsukti atgal.

Visi nustatymai daromi naudojant mygtukus „+“, „-“ ir „OK“.

Pakrovimas

Mini DVR kamera turi ličio bateriją. Kai raudona šviesa pradeda mirksėti, tai reiškia, kad reikia kamerą pakrauti. Pakrovimo laikas yra apie 6 valandas. Pirmą kartą pakrauti 8 valandas.

Mini DVR kamera gali būti naudojama kaip paprastas judesio daviklis.

Dažniausi klausimai:

1. valdymo pultelis nedirba
 - patikrinti statytą bateriją
 - pakartotinai perkoduoti mini kamerą
2. Mini DVR kamera nesiderina su aliarmo sistema
 - kamera gali dirbti su aliarmo sistema iki 10 metrų atstumu
 - sitikinkite ar aliarmo sistemos ir kameros dažniai sutampa
3. Nerodo nieko pasijungus TV
 - sitikinkite ar AV kabelis statytas teisingai

Dėmesio

- netaisykite Mini DVR kameros patys
- saugokite nuo vandens ir dulkių
- naudokite tik adapterį, pateiktą kartu su kamera
- nepalikite produkto kai yra žema ar karšta temperatūra