


Mini DVR kamera

Naudojimo instrukcija

1. Kaip atrodo



2. Operacijos

1. Startas

Perstatykite jungiklį ON/OFF į ON padėtį, užsidegs raudonas ir mėlynas indikatoriai. Po 3 sekundžių raudonas indikatorius užges, o mėlynas mirksės, kamera paruošta dirbti.

2. Nuotraukos/ DV

Perstatykite jungiklį dešinėje pusėje žemyn į Photo/DV padėtį, mėlynas (indikatorius švies). Spauskite mygtuką Photo/DV kad daryti nuotraukas. Žalias indikatorius sumirksės ir nuotraukos išsisaugos. Paspauskite ir laikykite mygtuką Photo/DV, kol prasidės video

įrašymas (mėlynas indikatorius pradės mirksėti). Pakartotinai paspaudus mygtuką, sustos video įrašymas.

Dėmesio! Photo/DV mygtukas neveiks, kol vyksta audio įrašas.

3. Audio įrašas

Perjunkite jungiklį dešinėje pusėje į viršų, kad pradėti audio įrašą. (žalias indikatorius mirksės). Sustabdyti audio įrašą, perjunkite jungiklį žemyn.

4. Išjungimas

Perstatykite jungiklį ON/OFF į Off padėtį. Visi indikatoriai užges.

5. Pajungimas prie kompiuterio

Mini kamera gali būti pajungta prie kompiuterio kai kamera išjungta ar laukimo režime (kai dega mėlynas indikatorius). Įrašai yra saugomi ../DCIM/100DCIM įdėkle

6. Pakrovimas

Pakrauti kamerą galima pajungus ją prie kompiuterio USB kabeliu. Kai baterija yra mažai pakrauta ar ji kraunasi, tai degs raudonas indikatorius. Kai baterija pilnai pasikraus raudonas indikatorius užges.

3. Parametrai

Video: 640*480 rezoliucija

Video formatas: AVI

Systemos: 2000/xp/vista/2003

Darbo laikas: naujas produktas gali dirbti virš 2 valandų po pilno pakrovimo.

Ličio baterija DC 5V

USB jungtis

Nuotraukos: 2.0 mega pikselių

Video įrašas: 35 Mb per minutę

Audio įrašas: 28 Mb per valandą